

# ノイエ克蘭ツロングポスト 取扱説明書


この度は、ノイエ克蘭ツロングをお買いあげいただき、ありがとうございました。  
下記の文書をお読みいただき、設置してください。

## 付 属 品


■専用鍵……………2個

正面蓋のロックが弱い場合は：  
本体側のキャッチャーの  
ネジを調節してください。

通常は正面フタは  
施錠してお使いください。




部 品 図 本 体 (側面図)



■ 部分をブロックに埋め込んでください。

部 品 図 本 体 (上部図)



■ 部分をブロックに埋め込んでください。



## メンテナンス

■長くお使いいただくために  
取手部分のステンレスは絶対に錆びない金属ではありません。  
美しさを保つために、次のお手入れをおすすめします。  
中性洗剤や石鹸水を布に含ませ、軽く拭き、その後、洗剤が残らないように  
水拭きを十分行って下さい。



## ご 注 意

■施 錠  
普段は、防犯上、正面パネルに施錠していただき、背面の取り出し口から  
郵便物を取り出してください。  
○ポストは、郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。  
○正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取扱説明書をお読みください。  
○施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

以上、ご不明な点は、販売店にお気軽にお尋ねください。